Hauptfuntionen:

Die 5 Funktionstasten: «MODE», «MAX/MIN», «▲12/24», «▼C/F, SNOOZE»
Zeit, Kalender
Zeit in 12/24h
Temoeratur Display in °C oder °F
Indoor Thermometer
Indoor Hygrometer (20%-95%)
Alarm und Snooze

Controlling / Funktion		MODE	▲12/24	▼C/F	SNOOZE	MAX/MIN
Normal	DRÜCKEN	Modus ändern	Alarm ein/aus	wechsel °C/°F	-	min. / max.
	HALTEN	Einst. ändern	12/24h	-	-	-
Zeit Einstellung	DRÜCKEN	bestätigen	plus 1	minus 1	-	-
	HALTEN	-	schnell	schnell	-	-
Alarm Einstellen	DRÜCKEN	bestätigen	plus 1	minus 1	Snooze	-
	HALTEN	-	schnell	schnell	-	-

A: Normal Modus
Drücke «MODE» um zwischen Zeit, Datum und Alarm Modus zu wechseln.
Drücke und halte «MODE» um in die Einstellung im Modus zu ändern.
Drücke «▲12/24» um den Alarm zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
Drücke «▼C/F» um zwischen °C und Fahrenheit zu wechseln.
Drücke «MAX/MIN» um jeweils den Minimal- und Maximalwert der Raumfeuchte und Temperatur anzuzeigen.
Wenn der Alarm aktiv ist, drücke «SNOOZE» um den Alarm für 8min zu deaktivieren.

B. Uhrzeit einstellen:
Drücke «MODE» so oft, bis die Uhrzeit erscheint.
Drücke und halte «MODE» für zwei Sekunden um die Uhrzeiteinstellung zu aktivieren
Stellen Sie mit folgenden Tasten die Uhrzeit ein: «▲12/24» & «▼C/F»
Drücke «MODE» um von der Stunden- zur Minuteneinstellung zu wechseln.
Einstellungsabfolge: Stunden → Minuten → Fertig
Drücke und halte▲12/24 um vom 24h ins 12h (AM/PM) System zu wechseln
Drücke «MODE» um die Einstellung zu bestätigen
Ohne eine Bestätigung mit «MODE» speichert das Gerät nach 8 Sekunden die Einstellung und kehrt vom Einstellungs- in den Ansichtsmodus zurück.

C. Kalender Einstellung
Drücke «MODE» so oft, bis der Kalender erscheint.
Drücke und halte «MODE» für zwei Sekunden um die Kalendereinstellung zu aktivieren
Stellen Sie mit folgenden Tasten das Datum ein: «▲12/24» & «▼C/F»
Drücke «MODE» um von der Monats- zur Tageseinstellung zu wechseln.
Einstellungsabfolge: Monat → Tag → Fertig
Drücke «MODE» um die Einstellung zu bestätigen
Ohne eine Bestätigung mit «MODE» speichert das Gerät nach 8 Sekunden die Einstellung und kehrt vom Einstellungs- in den Ansichtsmodus zurück.

D. Alarm Einstellungen
Drücke «MODE» so oft, bis das Alarm-Symbol (Glocke) erscheint.
Drücke und halte «MODE» für zwei Sekunden um die Alarmeinstellung zu aktivieren
Stellen Sie mit folgenden Tasten die Alarmzeit ein: «▲12/24» & «▼C/F»
Drücke «MODE» um von der Stunden- zur Minuteneinstellung zu wechseln.
Einstellungsabfolge: Stunde → Minute → Fertig
Drücke «MODE» um die Einstellung zu Bestätigen

In der Alarmeinstellung kann der Alarm weder aktiviert noch deaktiviert werden. Kehren Sie dafür zuerst durch Drücken der «MODE» Taste zur Zeitanzeige zurück, um danach mit der «▲12/24» Taste den Alarm zu aktivieren bzw. deaktivieren. Der Alarmton wird für zwei Minuten ausgegeben.
Ohne eine Bestätigung mit «MODE» speichert das Gerät nach 8 Sekunden die Einstellung und kehrt vom Einstellungs- in den Ansichtsmodus zurück.

Main function:
5 function keys: MODE, MAX/MIN, ▲12/24/ALARM, ▼C/F, SNOOZE
Week display in English
Time, calendar
Time in 12/24H
Temperature display in °C/°F
Indoor thermometer (0°C–+50°C)
Indoor hygrometer (20%-95%)
Alarm and snooze

2.0 Key function

Controlling \ Function		MODE	▲12/24/ ALARM	▼C/F	SNOOZE	MAX/MIN
Normal	PRESS	Switch mode	ALARM ON/OFF	C/F switch off	-----	Check MEM
	HOLD	Enter setting	12/24HR	-----	-----	-----
Time setting	PRESS	Confirm setting	Ahead by step	Back by step	-----	-----
	HOLD	-----	8 step/SEC ahead	8 step/SEC back	-----	-----
Alarm setting	PRESS	Confirm setting	Ahead by step	Back by step	SNZ	-----
	HOLD	-----	8 step/SEC ahead	8 step/SEC back	-----	-----

2.1 How to operation:
A. Normal mode
Press "MODE" to switch time, date and alarm
Hold "MODE" enter setting mode
Press "▲12/24/ALARM" on or off ALARM
Press "▼C/F" to switch C/F
Press "MAX/MIN" to display MAX/MIN value
When "ALARM" is on, press "SNOOZE" enter snooze function, and the snooze time is 8 minutes

B. Time setting:
Press and hold "MODE" for 2 seconds to enter time setting
Setting item twinkling at 1HZ frequency.
Setting order: hour →minute →off set
Press "MODE" to confirm setting.
Press "▲12/24/ALARM" once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed.
Press "▼C/F" once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.
Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value.

C. Calendar setting
Press and hold MODE for 2 seconds to enter calendar setting
Setting item twinkling at 1HZ frequency.
Setting order：Year →Month →day →off set
Press "MODE" to confirm setting.
Press "▲12/24/ALARM" once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an
8 step/second speed.
Press "▼C/F" once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.
Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value.

D. Alarm setting
Press and hold MODE for 2 seconds to enter alarm setting
Setting item twinkling at 1HZ frequency.
Setting order：Hour →Minute →off set
Press "MODE" to confirm setting.
Press "▲12/24/ALARM" once and ahead; press for 2 seconds, go ahead at an 8 step/second speed.
Press "▼C/F" once and back; press for 2 seconds, go back at an 8 step/second speed.
Without any effect handling more than 8 seconds, it returns from setting automatically, and save the set value.
Don't forget to press "▲12/24/ALARM" to on/off ALARM
The Alarm time will be last 2 minutes